

# Parquet Longlife MEISTER et sols en bois Lindura posé selon la technique Mastercllic Plus



**Pour la pose de votre parquet Longlife MEISTER et sols en bois Lindura selon la technique Mastercllic Plus, prévoyez les outils et accessoires suivants :** Scie sauteuse ou scie électrique (sols en bois Lindura lames de scie carbure ou lames de scie diamantées), éventuellement perceuse, mètre pliant, crayon à papier, cales (cales d'espacement) cornière ou équerre, le cas échéant feuille pare-vapeur PE (0,2 millimètre).

Comme isolation phonique utilisez la feuille de mousse MEISTER, MEISTER Silence 15 DB, MEISTER Silence 20, MEISTER Silence 25 DB ou MEISTER Twin Control (aucune feuille pare-vapeur PE supplémentaire de 0,2 mm n'est nécessaire avec la mise en œuvre de MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 15 DB ou MEISTER Twin Control).

## Étape 1

Commencez la pose de la première lame dans le coin gauche de la pièce, côté languette face au mur. Coupez les languettes du côté court et du côté long de cette première lame de la première rangée, puis uniquement la languette du côté long des lames suivantes. Utilisez les cales d'espacement pour respecter l'écart minimum requis de 15 millimètres au pourtour des murs (ill. 1).

## Étape 2

Insérez tout le côté court de la lame suivante dans la lame 1 (ill. 2). Poursuivez ainsi avec les autres lames de cette rangée sur toute la largeur de la pièce.

## Étape 3

En bout de chaque rangée, coupez la dernière lame de manière à respecter l'écart minimum requis de 15 millimètres au mur (ill. 3). Le reste de la lame peut être utilisé pour débiter une des rangées suivantes si sa longueur dépasse les 40 centimètres.

## Étape 4

Veillez au bon alignement des lames de cette première rangée. Coupez la première lame de la seconde rangée à une longueur approx. de 80 centimètres (PD 150 env. 30 centimètres). Introduisez en biais la languette de cette lame aussi loin que possible dans la rainure de la rangée de lames précédente en appuyant vers le bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-vient (ill. 4). La lame doit alors s'emboîter dans la rangée posée précédemment (ill. 5).

## Étape 5

Insérez ensuite tout le côté long de la lame suivante dans la rangée précédente comme vous venez de le faire, puis poussez son bout dans la lame précédente avant de l'abaisser. Appuyez ensuite sur la lame vers le bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-vient (ill. 6). La lame doit alors s'emboîter dans la rangée précédente et il ne doit pas y avoir d'interstice à la jonction des lames.

## Étape 6

Procédez de la même manière pour poser les autres rangées (ill. 7). Veillez à toujours obtenir un intervalle minimum de 40 centimètres (PD 150 env. 30 centimètres) entre les jonctions de lames de la rangée voisine.

## Étape 7

Pour ajuster la dernière rangée, utilisez un morceau de lame qui vous permettra de repérer la largeur de lame restante (observez toujours l'écart minimum au mur de 15 millimètres).

## Étape 8

Pour les lames que vous avez marquées sur la largeur, poussez la languette en plastique située au bout de la lame en avant à l'aide d'un reste de lame pour la faire sortir de la rainure (ill. 8).

## Étape 9

Pour couper les lames, commencez par le bout doté de la languette en plastique (ill. 9). Après avoir coupé les lames, repoussez la languette en plastique en bout de lame dans la rainure (ill. 10).

## Étape 10

Commencez par poser la dernière rangée dans le coin droit de la pièce (respectez l'écart minimum requis de 15 mm par rapport aux murs) puis introduisez la lame dans la rangée précédente, dans le sens de la longueur. Emboîtez la lame suivante dans le sens de la longueur, comme expliqué précédemment, puis posez-la à l'extrémité (ill. 11).

## Étape 11

Repoussez la languette en plastique saillante vers le mur (ill. 12) dans le joint du bout de la lame (ill. 13) en faisant levier avec un tire-lame, une spatule ou un tournevis par exemple.

## Étape 12

Avant de poser les plinthes, retirez les cales en bois le long des murs. Pour dissimuler les joints de dilatation périphériques, utilisez les plinthes MEISTER en placage bois véritable (voir page 30).

Veillez éviter le contact des plinthes avec tous les produits à base de silicone.

**Pour le démontage,** déboîtez toute la rangée de lames vers le haut dans le sens de la longueur (ill. 14). Retirez ensuite les lames en biais à leur extrémité (ill. 15). Pour réutiliser les lames démontées, repoussez d'abord la languette à fond dans la rainure en bout de lame.



