

Parquet Longlife MEISTER Style PQ 500 posé selon la technique Quadrocllic Plus

QUADROCLICPLUS®

Pour la pose de votre parquet Longlife MEISTER PQ 500 selon la technique Quadrocllic Plus, prévoyez les outils et accessoires suivants : Marteau, scie égoïne, scie sauteuse ou scie électrique, éventuellement perceuse, mètre pliant, crayon papier, cales (cales d'espacement), cale de frappe Quadrocllic, tire-lame, cornière ou équerre, le cas échéant feuille pare-vapeur PE (0,2 millimètre).

Comme isolation phonique utilisez une feuille de mousse MEISTER, MEISTER Silence 15 DB, MEISTER Silence 20, MEISTER Silence 25 DB ou MEISTER Twin Control (aucune feuille pare-vapeur PE supplémentaire de 0,2 mm n'est nécessaire avec la mise en œuvre de MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 15 DB ou MEISTER Twin Control).

Généralités

L'assemblage Quadrocllic-Plus (système rabattable) permet un travail sûr et rapide. Avec sa forme carrée, ce produit est prédestiné à la pose dans une configuration en damier. Il est également possible de configurer d'autres motifs de poses. En règle générale, les carrés sont emboîtés (fig. I) puis assemblés (fig. II) et directement verrouillés en appuyant dessus. Les carrés peuvent aussi bien être emboîtés ou déboîtés. En outre, ils peuvent être assemblés au moyen de la cale de frappe « Quadrocllic » adéquate, exigée p. ex. dans des situations de pose particulières telles que dans un encadrement de porte. Il peut s'avérer nécessaire de retirer la languette en plastique. Lorsque vous souhaitez réutiliser des lames démontées, réinsérez manuellement la baguette plastique au milieu de la rainure (fig. III).

Étape 1

Chaque pack est composé de 2 carrés portant chacun l'inscription type A et type B (fig. IV) sur le dos. Commencez par disposer le premier carré entier de type A dans le coin gauche de la pièce, les languettes faisant face au mur (languettes en plastique face au mur gauche) (fig. 1). À l'aide de cales, vous pouvez facilement respecter l'écart requis de 15 millimètres au moins avec le mur.

Étape 2

Insérez le carré suivant entier (type B) en biais dans le premier carré, languette faisant face au mur, en exerçant une pression vers le bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-vient (fig. 2). Il s'emboîte ainsi dans l'assemblage. Procédez de la même façon pour toute la rangée, en intervertissant toujours un carré de type A puis un carré de type B (fig. 3).

Étape 3

Les dernières lames de chaque rangée sont découpées de manière à toujours observer l'écart requis de 15 millimètres minimum au mur. Si vous souhaitez obtenir un résultat de pose symétrique, les rangées doivent être disposées de manière conséquente.

Étape 4

Veillez à ce que les carrés de la première rangée soient bien droits. Commencez la deuxième rangée avec un carré de type B et introduisez-le avec sa languette en plastique dans le carré précédent (fig. 4).

Étape 5

Insérez le carré suivant entier (type A), languette faisant face à la première rangée, et disposez-le dans le carré précédent avec le côté de la languette en plastique (fig. 5). Ainsi, la pose de la pièce entière est réalisée en emboîtant le nouveau carré dans la rangée précédente et en le disposant simplement dans le carré placé à sa gauche, en appliquant éventuellement une petite pression sur le dessus (avec la main ou avec un marteau ; attention à ne pas endommager la surface).

Étape 6

Pour ajuster la dernière rangée, utilisez une chute de lame qui vous permettra de repérer la largeur de lame restante (observez toujours l'écart minimum au mur de 15 millimètres).

Étape 7

Avant la pose des plinthes, retirez les cales en bois disposées sur la longueur, contre les murs. Afin de recouvrir les joints de dilatation périphériques, utilisez les plinthes MEISTER revêtues d'un placage en bois véritable.

Pour le démontage, vous devez tourner l'ensemble de la rangée vers le haut pour la retirer du profilé. Ensuite, vous pouvez équarrer les carrés. La mécanique de verrouillage reste intacte, mais la languette en plastique doit être réinsérée manuellement au milieu de la rainure, puis pressée (fig. III).

Pour une pose sans configuration en damier, veillez à toujours procéder de la sorte : disposez une rangée de carrés de type A (de gauche à droite) puis une rangée de carrés de type B (de droite à gauche). La languette en plastique fait donc toujours face à l'élément déjà installé et s'insère automatiquement, lors de l'abaissement.

